

Montage - Tipps für quadratische Perlondrahtnetze

Wenn Sie das Netz öffnen, wird Ihnen auffallen, dass es schlauchförmig ausfällt und an beiden Enden spitz zuläuft.

Die beiden Spitzen stellen je eine Ecke dar. Außerdem finden Sie an dem Netz zwei Bandmarkierungen, die die beiden anderen Ecken kennzeichnen.

Die Montage beginnen Sie, indem Sie eine Spitze (= Ecke) einhängen und die Netzkante entlang bis zur nächstgelegenen Bandmarkierung spannen - jetzt haben Sie schon eine kürzere Seite des Netzes aufgespannt.



Befestigen Sie auch diese (zweite) Ecke. Verfolgen Sie die Netzkante von dieser Markierung bis zur zweiten Netzspitze (dritte Ecke), die Sie wiederum fixieren sollten.

Von dort kommen Sie über die noch ungespannte Netzkante zur zweiten Bandmarkierung (vierte Netzecke). Haben Sie auch diese vierte Ecke eingehängt, ist der Grundaufbau erledigt.



Die Maschen sind jetzt annähernd quadratisch.

Nun müssen nur noch die Netzkanten ausgespannt werden. Je nach Größe des Netzes kann man dies über Spannschnüre oder dünne Drahtseile erreichen, die man in die Netzrandmaschen einfädelt. Das Netz kann auch mittels Ringklammern an einem Seilrahmen festgeklemmt werden.

Natürlich bekommen Sie diese Materialien ebenfalls bei uns, für die dazugehörige Beratung stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Wahrscheinlich werden Sie nach Beendigung der Netzmontage überstehende Maschenreihen haben, die Sie natürlich abschneiden können. Bitte dabei nicht zu nahe an die Knoten kommen, lassen Sie immer mindestens 10 mm Restfaden aus dem Knoten überstehen !

Ihr Netzteam wünscht Ihnen viel Erfolg bei der Montage.